

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1320	null	компьютер управления двигателем
2110	null	дополнительный фонарь стоп
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
2630	null	задний левый фонарь на кузове
2635	null	задний правый фонарь на кузове
7025	null	гидроагрегат антиблокировки колес
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E210	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 210)
E900	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM46D	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47E	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM55A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке