



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
7215	null	многофункциональный дисплей /
7531	null	компьютер панорамного обзора /
8404	null	антенна
8430	null	задний левый динамик
8435	null	Задний правый динамик
8440	null	передний левый высокочастотный динамик
8443	null	левый передний низкочастотный динамик
8445	null	передний правый твитер
8448	null	передний правый низкочастотный динамик
8480	null	радионавигация / автомагнитола с выходом в Интернет / блок телематики
8482	null	микрофон радионавигации / микрофон радиотелефона
84A1	null	разъем USB на центральной передней консоли
84C6	null	многофункциональная панель управления
84C7	null	CD-проигрыватель
84D8	null	РАЗЪЕМ USB
8501	null	антенна GPS /
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CV00	null	подрулевой переключатель
E934B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E938A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E939A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 939)
EB24	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 24
EM51A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM51C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
EZ16	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер N16
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51C	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC53E	null	точка соединения с массой кузова номер 53