



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
7215	null	многофункциональный дисплей /
7531	null	компьютер панорамного обзора /
8404	null	антенна
8424	null	аудиоусилитель /
8426	null	акустические низкочастотные колонки
8440	null	передний левый высокочастотный динамик
8443	null	левый передний низкочастотный динамик
8445	null	передний правый твитер
8448	null	передний правый низкочастотный динамик
8450	null	задний левый высокочастотный динамик
8453	null	низкочастотный громкоговоритель (бумер) задний левый /
8455	null	задний правый высокочастотный динамик
8458	null	низкочастотный громкоговоритель (бумер) задний правый /
8480	null	радионавигация / автомагнитола с выходом в Интернет / блок телематики
8482	null	микрофон радионавигации / микрофон радиотелефона
84A1	null	разъем USB на центральной передней консоли
84B1	null	стандартный динамик экстренного вызова
84C6	null	многофункциональная панель управления
84D8	null	РАЗЪЕМ USB
8501	null	антенна GPS /
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFD8	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BH12	null	блок предохранителей в салоне / - 12 предохранителей
BS11	null	интеллектуальный коммутационный блок (BS11)
CV00	null	подрулевой переключатель
E934B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E938	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E939	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 939)
EB24	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 24
EM11A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11A)
EM51A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EM53C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 53)
EZ16	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер N16
MC11A	null	точка соединения с массой кузова номер 11A
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC53C	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MC53E	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MC70	null	точка соединения с массой кузова номер 70
RP10	null	реле питания блока предохранителей салона