

прокладка трубопроводов (кабелей, тросов)



08/11/2021

| код элемента | назначение | информация |
|--------------|------------|---|
| 0004 | null | панель приборов / / интеллектуальная панель приборов / |
| 1032 | null | блок защиты и управления различными видами электрического питания |
| 7215 | null | многофункциональный дисплей / |
| 8409 | null | узел заднего стекла/антенн / |
| 8410 | null | автомагнитола / |
| 8430 | null | задний левый динамик |
| 8435 | null | Задний правый динамик |
| 8440 | null | передний левый высокочастотный динамик |
| 8444 | null | передний левый сабвуфер |
| 8445 | null | передний правый твитер |
| 8449 | null | передний правый сабвуфер |
| 8482 | null | микрофон радионавигации / микрофон радиотелефона |
| 84A2 | null | дополнительный разъем проигрывателя Mp3 |
| 84A3 | null | фильтр антенны/обогревателя заднего стекла (электропитание) |
| 84A4 | null | фильтр антенны/обогревателя заднего стекла ("масса") |
| 84C6 | null | многофункциональная панель управления |
| BB00 | null | сервисная аккумуляторная батарея |
| BFH3 | null | блок предохранителей и реле салона 1 |
| BS11 | null | интеллектуальный коммутационный блок (BS11) |
| CA00 | null | контактор блокировки рулевого управления |
| CV00 | null | подрулевой переключатель |
| E811B | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 811B) |
| E905 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905) |
| E917 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917) |
| E917A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A) |
| E918 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918) |
| E918A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A) |
| E934 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934) |
| E935 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935) |
| EM10C | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с) |
| EM46A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A) |
| EM46B | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B)) |
| EM47 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 47) |
| EM47E | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E) |
| EM51D | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 51D) |
| EM51E | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 51E) |
| EM84A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 84A) |
| MC10C | null | точка соединения с массой кузова номер 10C |
| MC13A | null | точка соединения с массой кузова номер 13A |
| MC46A | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC46B | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC47 | null | точка соединения с массой кузова номер 47 |
| MC47E | null | точка соединения с массой кузова номер 47E |
| MC51A | null | точка соединения с массой кузова номер 51 |
| MC51B | null | точка соединения с массой кузова номер 51 |
| MC51E | null | точка соединения с массой кузова номер 51 |
| MC60F | null | точка соединения с массой кузова номер 60F |
| MM01 | null | точка "массы" двигателя № 01 |
| PSF1 | null | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке |