



08.11.16 841601A

РУЧКА ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ НАВЕСНОЙ ДВЕРИ

01	9135 HQ 98 182 423 80 9136 GR 98 182 416 80	01 01 01 01	ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЛЕВЫЙ - ДО OPR 14499 ЛЕВЫЙ - C OPR 14500 ПРАВЫЙ - ДО OPR 14499 ПРАВЫЙ - C OPR 14500	
02	96 770 421 80 96 770 420 80	01 01	ДЕКОР. ЭЛЕМЕНТ ЗАМКА ДВЕРИ ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ	
03	9164 68	02	СКОБА В СБОРЕ	
04	96 868 964 XT 9101 LV 16 099 964 80 96 868 965 XT 9101 LW 16 099 962 80	01 01 01 01 01 01	РУЧКА ДВЕРИ - НЕОКРАШЕННАЯ НАРУЖНАЯ РУЧКА СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ - НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА ЧАСТЬ ПОД ПОКРАСКУ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ РУКОЯТКА - ХРОМИРОВАННАЯ НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ И СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ. С ХРОМИРОВАННОЙ ОКАНТОВКОЙ + ОКРАСИТЬ РУЧКА ДВЕРИ - НЕОКРАШЕННАЯ НАРУЖНАЯ РУЧКА СО СТОРОНЫ Пассажира - НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ ЦВЕТА КУЗОВА ЧАСТИ ПОД ПОКРАСКУ. СТОРОНА Пассажира РУКОЯТКА - ХРОМИРОВАННАЯ НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ И СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" СТОРОНА Пассажира. С ХРОМИРОВАННОЙ ОКАНТОВКОЙ + ОКРАСИТЬ	
05	9109 E4 9109 F7 9109 E3 9109 F5	01 01 01 01	СКОБА ФИКСАЦИИ РУЧКИ ДВЕРИ ЛЕВЫЙ - БЕЗ СИСТ. ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ЛЕВЫЙ - СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПРАВЫЙ - БЕЗ СИСТ. ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПРАВЫЙ - СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ"	
06	9101 LZ	02	ОСНОВАНИЕ РУКОЯТКИ	
07	6983 42	02	(MUL) ЗАГЛУШКА DIAM 12 -7,5	
08	9143 T8 9144 G4	01 01	РУЧКА ВНУТ ОТКР РАСПАШН ДВЕРИ ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ	
09	9119 JZ 9119 JX	01 01	ДЕКОР. ЭЛЕМ ДИСТАНЦ ПРИВ ДВЕРИ ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ	

20	9170 LJ 16 100 590 80 9170 LK	01 01 01	ЗАЩЕЛКА ДВЕРИ ЛЕВЫЙ <i>- БЕЗ СИСТ. ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" И СЛУЧАЙНАЯ КОМБИНАЦИЯ</i> КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ ДВЕРИ <i>- СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" И СЛУЧАЙНАЯ КОМБИНАЦИЯ</i> ЗАЩЕЛКА ДВЕРИ ЛЕВЫЙ <i>- КОМБИНАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПРИ ЗАКАЗЕ</i>
25	9170 LA 9170 LC	01 01	КЛЮЧ ЗАМКА <i>- БЕЗ СИСТ. ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ"</i> <i>БЕЗ ВЫРЕЗА</i> <i>- БЕЗ СИСТ. ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" И КОМБИНАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПРИ ЗАКАЗЕ</i> <i>НАРЕЗАНН</i>
26	16 070 793 80 16 070 795 80	01 01	ВСТАВКА КЛЮЧА <i>- СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" И КОМБИНАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПРИ ЗАКАЗЕ</i> <i>НАРЕЗАНН</i> <i>- СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ"</i> <i>БЕЗ ВЫРЕЗА</i>
70	96 773 547 80	04	БОЛТ ФИКСАЦИИ ЗАМКА ДВЕРИ
71	6907 58	04	(MUL) ВИНТ-САМОРЕЗ С ФРЕЗ ГОЛ M8X125-25