


09.03.16 544001A  
**ЗАДНИЙ ФОНАРЬ**

*ДО OPR 14602 КРОМЕ ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ*

**1**  
**A + 11 + 12 + 13**

**2**  
**B + 10**



10/2012

00096395

01	98 018 536 80 98 018 535 80 98 018 553 80 98 018 551 80	01 01 01 01	<b>ФОНАРЬ ЗАДНИЙ</b> <b>ЛЕВЫЙ</b> - ПЕРЕДНИЕ ФОНАРИ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (DRL) <b>ПРАВЫЙ</b> - ПЕРЕДНИЕ ФОНАРИ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (DRL)  <b>ФОНАРЬ В КРЫЛЕ</b> <b>ЛЕВЫЙ</b> - БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИЛИ ПОДФАРНИКИ, ВКЛ. В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК <b>ПРАВЫЙ</b> - БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИЛИ ПОДФАРНИКИ, ВКЛ. В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК
02	98 018 567 80 98 018 566 80 98 018 574 80 98 018 573 80	01 01 01 01	<b>ФОНАРЬ В ДВЕРИ БАГАЖН ОТДЕЛЕН</b> <b>ЛЕВЫЙ</b> - ПЕРЕДНИЕ ФОНАРИ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (DRL) <b>ПРАВЫЙ</b> - ПЕРЕДНИЕ ФОНАРИ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (DRL)  <b>ЛЕВЫЙ</b> - БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИЛИ ПОДФАРНИКИ, ВКЛ. В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК <b>ПРАВЫЙ</b> - ПОДФАРНИКИ, ВКЛ. В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК ИЛИ БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
03	98 039 131 ХТ 98 039 132 ХТ	01 01	<b>ЮБКА</b> <b>ЛЕВЫЙ</b>  <b>ПРАВЫЙ</b>
10	6216 95	01	<b>ЛАМПА</b> 12V-H21W ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ
11	6216 A4 16 164 312 80	01 01	<b>ЛАМПА 21 ВТ</b> 12V-P21W СТОП-СИГНАЛ <b>Е:ЛАМПА</b> 12V-P21W - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3 СТОП-СИГНАЛ
12	6216 A0 16 164 309 80	01 01	<b>ЛАМПА</b> 12V-PY21W УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ <b>Е:ЛАМПА</b> 12V-PY21W - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3 УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ
13	6216 E0 16 164 317 80	01 01	<b>ЛАМПА</b> 12V-W16W ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА <b>Е:ЛАМПА</b> 12V-W16W - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3 ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА
70	6936 C9	08	<b>(MUL) ГАЙКА С БУРТИКОМ</b> 6X100



