

автомобиль : C4		номер VIN: VF7LCNFUC74283385 / OPR : 10440	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
D3B05TP0	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ		

Жгут 00 DIV 1					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E755B	7555	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E755B	
-	7555A	E755B		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	7555B	E755B		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	7555C	E755B		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	7555D	E755B		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	7555E	E755B		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	7555F	E755B		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
E755C	7550	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E755C	
-	7550A	E755C		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	7550B	E755C		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	7550C	E755C		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	7550D	E755C		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	7550E	E755C		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	7550F	E755C		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
E904	9042	калькулятор контроля боковой траектории	7550	E904	
-	9042A	E904		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	9042B	E904		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	9042C	E904		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	9042D	E904		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	9042E	E904		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	9042F	E904		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563

Жгут 01 CBP					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM80	MC80P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EM80	
-	MC80A	EM80		компрессор системы охлаждения	8020
-	MC80B	EM80		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 10 PR					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E102	1021	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E102	
-	1021D	E102		Компьютер управления двигателем	1320
-	1021Z	E102		Компьютер управления двигателем	1320
E206B	2061B	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E206B	
-	2061A	E206B		правая противотуманная фара	2675
E210	210A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E210	
-	210B	E210		двух функциональный контакт тормозной системы	2120

-	210U	E210		компьютер системы динамической стабилизации	7800
-	210V	E210		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	210W	E210		Коммутационный блок прицепа	BSR1
-	210Y	E210		компьютер антиблокировочной системы	7020
-					
E661A	6615	модуль динамической коррективки света фар	6606	E661A	
-	6615A	E661A		датчик высоты кузова в задней части	6617
-	6615B	E661A		датчик высоты кузова в передней части	6616
-					
E661B	6616	модуль динамической коррективки света фар	6606	E661B	
-	6616A	E661B		датчик высоты кузова в задней части	6617
-	6616B	E661B		датчик высоты кузова в передней части	6616
-					
E673	6739Y	компьютер антиблокировочной системы	7020	E673	
-	6739U	E673		гидравлическая группа антиблокировки	7025
-	6739A	E673		узел электронасоса	7122
-	6739B	E673		усилитель рулевого управления	7122
-	6739D	E673		левая фара	2610
-					
E731A	731	переключатель системы ограничения скорости автомобиля	7316	E731A	
-	731B	E731A		Компьютер управления двигателем	1320
-	731Z	E731A		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E732	7310	переключатель системы ограничения скорости автомобиля	7316	E732	
-	7310B	E732		E731	
-	7310Z	E732		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E784	7842P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E784	
-	7842A	E784		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842B	E784		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	7842E	E784		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842Z	E784		Компьютер управления двигателем	1320

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E900	9000	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E900	
-	9000G	E900		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	9000P	E900		модуль динамической коррективки света фар	6606
-	9000R	E900		гироскоп измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	9000U	E900		компьютер системы динамической стабилизации	7800
-	9000V	E900		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9000Y	E900		компьютер антиблокировочной системы	7020
-					
E900B	9000B	компьютер системы динамической стабилизации	7800	E900B	
-	9000A	E900B		Компьютер управления двигателем	1320
-	9000C	E900B		компьютер антиблокировочной системы	7020
-	9000E	E900B		Компьютер управления двигателем	1320
-	9000Z	E900B		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E901	9001	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E901	
-	9001G	E901		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	9001P	E901		модуль динамической коррективки света фар	6606
-	9001R	E901		гироскоп измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	9001U	E901		компьютер системы динамической стабилизации	7800
-	9001V	E901		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9001Y	E901		ABS-Steuergerät	7020
-					
E901B	9001B	Steuergerät Stabilitätskontrolle	7800	E901B	
-	9001A	E901B		Motorsteuergerät	1320
-	9001C	E901B		ABS-Steuergerät	7020

-	9001E	E901B		Motorsteuergerät	1320
-	9001Z	E901B		Motorsteuergerät	1320
-					
E904	9043	Steuerteil Leuchtweitenregulierung	6606	E904	
-	9043D	E904		Rechter Scheinwerfer	2615
-	9043G	E904		Linker Scheinwerfer	2610
-					
EB04	B04	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	EB04	
-	B04A	EB04		Verriegelungssteuergerät 3 Relais	BCP3
-	B04B	EB04		Verriegelungssteuergerät 3 Relais	BCP3
-					
EB06	8020B	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	EB06	
-	8020A	EB06		Bedieneinheit für Heizung/Lüftung/Klimaanlage (falls getrennt)	8025

Kabelstrang 10 PR (Fortsetzung)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
EB08A	BE08H	Zentralschalteinheit	BSI1	EB08A	
-	BE08F	EB08A		Steuergerät Innenraumschutz	8602
-	BE08G	EB08A		Diebstahlwarn-Alarmhorn	8605
-	BE08G	EB08A		Ultraschall-Sender	8607
-					
EB10	BE10	Zentralschalteinheit	BSI1	EB10	
-	BE10A	EB10		Zweifunktions-Bremsschalter	2120
-	BE10C	EB10		Steuergerät Reifenfülldruckerkennung	7600
-	BE10V	EB10		Steuergerät des Automatikgetriebes	1630
-					
EC04	CE04	Zentralschalteinheit	BSI1	EC04	
-	CE04A	EC04		Zweifunktions-Bremsschalter	2120
-	CE04C	EC04		Sicherheitsschalter Drehzahlregler (Kupplung)	7306
-	CE04C	EC04	-	Sicherheitsrelais Geschwindigkeitsregelanlage	7307
-	CE04D	EC04		Kühlmittelstandschanter	4010
-	CE04G	EC04		Diagnosestecker	C001
-					
EC06	CM06	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	EC06	
-	CM06B	EC06		Linker Scheinwerfer	2610
-	CM06C	EC06		Steuerteil Leuchtweitenregulierung	6606
-	CM06D	EC06		Rechter Scheinwerfer	2615
-					
EC06B	CM06V	Steuergerät des Automatikgetriebes	1630	EC06B	
-	CM06G	EC06B		Steuerrelais für Wählhebel-Blockierungssteller	1642
-	CM06P	EC06B		Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1
-	CM06T	EC06B		Steuerrelais für Wählhebel-Blockierungssteller	1642
-	CM06U	EC06B		Kontaktschalter für Impulssteuerung	1602
-					
EM10A	MBSM1	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	EM10A	
-	MC100	Masse		EM10C (10 PR)	
-	MC22D	EM10A		Rückfahrscheinwerferschalter	2200
-	MC264	EM10A		Linker Scheinwerfer	2610
-	MC268	EM10A		Nebelscheinwerfer links	2670
-	MC440	EM10A		Schalter für Bremsflüssigkeitsstand	4410
-	MC801	EM10A		Verriegelungssteuergerät 3 Relais	BCP3

Kabelstrang 10 PR (Fortsetzung)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
EM10B	ME10P	Masse	MC10	EM10B	
-	MBSM2	EM10B		Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1
-	MBSM3	EM10B		Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1
-	ME261	EM10B		Rechter Scheinwerfer	2615
-	ME262	EM10B		Linker Scheinwerfer	2610
-	ME660	EM10B		Steuerteil Leuchtweitenregulierung	6606
-	ME702	EM10B		Steuergerät Stabilitätskontrolle	7800
-	ME703	EM10B		ABS-Steuergerät	7020
-					
EM10C	MC10P	Masse	MC10	EM10C	

-	MC100	EM10C		EM10A (10 PR)	
-	MC130	EM10C		Motorsteuergerät	1320
-	MC131	EM10C		Motorsteuergerät	1320
-	MC132	EM10C		Motorsteuergerät	1320
-	MC133	EM10C		Motorsteuergerät	1320
-	MC134	EM10C		Motorsteuergerät	1320
-	MC135	EM10C		Motorsteuergerät	1320
-	MC136	EM10C		Motorsteuergerät	1320
-	MC137	EM10C		Motorsteuergerät	1320
-	MC138	EM10C		Motorsteuergerät	1320
-	MC260	EM10C		Linker Scheinwerfer	2610
-	MC262	EM10C		Linker Scheinwerfer	2610
-	MC660	EM10C		Steuerteil Leuchtweitenregulierung	6606
-					
EM20A	MC20P	Masse	MC20	EM20A	
-	MC25B	EM20A		Signalhorn	2520
-	MC265	EM20A		Rechter Scheinwerfer	2615
-	MC267	EM20A		Nebelscheinwerfer rechts	2675
-	MC401	EM20A		Kühlmittelstandscharter	4010
-	MC540	EM20A		Scheinwerferwaschpumpe	5405
-	MC861	EM20A		Diebstahlwarn-Alarmhorn	8605

Kabelstrang 10 PR (Fortsetzung)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
EM46B	ME46A	Masse	MC46	EM46B	
-	ME00A	EM46B		Diagnosestecker	C001
-	ME01L	EM46B		Kraftstoffpumpe/Kraftstoffstandsgeber	1211
-	ME128	EM46B		Elektrosteuerventil Luft Tank	1282
-	ME161	EM46B		Kontaktschalter für Impulssteuerung	1602
-	MEBSI	EM46B		Zentralschalteneinheit	BSI1
-					
EM46C	MC46P	Masse	MC10	EM46C	
-	MC00A	EM46C		Diagnosestecker	C001
-	MC160	EM46C		Steuergerät des Automatikgetriebes	1630
-	MC162	EM46C		Kontaktschalter für Impulssteuerung	1602
-	MC163	EM46C		Programmwählschalter Automatikgetriebe	1640
-	MC165	EM46C		Elektrohydraulische Steuereinheit Automatikgetriebe	1635
-	MC220	EM46C		Elektrohydraulische Steuereinheit Automatikgetriebe	1635
-	MC760	EM46C		Steuergerät Reifenfülldruckerkennung	7600
-	MC780	EM46C		Drehgeschwindigkeitsmesser Beschleunigungsmesser Stabilitätskontrolle	7804
-	MCBSI	EM46C		Zentralschalteneinheit	BSI1

Kabelstrang 15 F/AV

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E752A	7523	Steuergerät Einparkhilfe	7500	E752A	
-	7523A	E752A		Abstandssensor vorn links aussen	7506
-	7523B	E752A		Abstandssensor vorne links innen	7507
-	7523C	E752A		Abstandssensor vorne rechts innen	7509
-	7523D	E752A		Abstandssensor vorn rechts aussen	7508
-	7523E	E752A		Abstandssensor zum Mesen des auf der linken Seite verfügbaren Platzes	7516
-	7523F	E752A		Abstandssensor zum Messen des auf der rechten Seite verfügbaren Platzes	7517
-					
E752B	7524	Steuergerät Einparkhilfe	7500	E752B	
-	7524A	E752B		Abstandssensor vorn links aussen	7506
-	7524B	E752B		Abstandssensor vorne links innen	7507
-	7524C	E752B		Abstandssensor vorne rechts innen	7509
-	7524D	E752B		Abstandssensor vorn rechts aussen	7508
-	7524E	E752B		Abstandssensor zum Mesen des auf der linken Seite verfügbaren Platzes	7516
-	7524F	E752B		Abstandssensor zum Messen des auf der rechten Seite verfügbaren Platzes	7517

Kabelstrang 20 MOT (ET3J4)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E135	1351	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E135	
-	1351A	E135		Austritts-Lambda-Sonde : nicht	1351

				bestimmt	
-	1351B	E135		Eintritts-Lambda-Sonde	1350
-					
E136A	1363	Motorsteuergerät	1320	E136A	
-	1363A	E136A		Sensor Zylinderkennung	1115
-	1363B	E136A		Ansaugluftdrucksensor	1312
-					
E731	1356P	Motorsteuergerät	1320	E731	
-	1356	E731		Sensor Zylinderkennung	1115
-	1356A	E731		Kontakt Begrenzung Fahrzeuggeschwindigkeit	7316
-					
EM80	MC802	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	EM80	
-	M802A	EM80		Klima-Kompressor	8020
-	M802B	EM80		Klima-Kompressor	8020

Kabelstrang 20 MOT (TU5JP4)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E135	1351P	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E135	
-	1351A	E135		Austritts-Lambda-Sonde : nicht bestimmt	1351
-	1351B	E135		Eintritts-Lambda-Sonde	1350
-					
E806	8069	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E806	
-	8069A	E806		Klima-Kompressor	8020
-	8069B	E806		Klima-Kompressor	8020
-	D1135	E806		Zündspule	1135

Kabelstrang 20 MOT (EW10J4)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E125	1254P	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E125	
-	1254B	E125		Eintritts-Lambda-Sonde	1350
-	1254C	E125		Austritts-Lambda-Sonde : nicht bestimmt	1351
-					
E132	1320P	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E132	
-	1255	E132		Heizwiderstand für Öldampfabsaugung 1	1273
-	1320A	E132		Einspritzventil Zylinder 4	1334
-	1320B	E132		Einspritzventil Zylinder 3	1333
-	1320C	E132		Einspritzventil Zylinder 2	1332
-	1320D	E132		Einspritzventil Zylinder 1	1331
-					
E136	1363P	Motorsteuergerät	1320	E136	
-	1363A	E136		Ansaugluftdrucksensor	1312
-	1363B	E136		Sensor Zylinderkennung	1115
-					
E731	1365P	Motorsteuergerät	1320	E731	
-	1365A	E731		Ansauglufttemperaturgeber	1240
-	1365B	E731		Sensor Zylinderkennung	1115
-	1365C	E731		Kontakt Begrenzung Fahrzeuggeschwindigkeit	7316
-					
EM12A	MC12A	Masse	MC12	EM12A	
-	MC127	EM12A		Heizwiderstand für Öldampfabsaugung 1	1273
-	MC130	EM12A		Motorsteuergerät	1320
-	MC131	EM12A		Motorsteuergerät	1320

Kabelstrang 20 MOT (EW10A)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E132	1240	Elektrosteuerventil zur variablen Verteilung 1	1243	E132	
-	1240A	E132		gesteuertes Thermostat (S2RE)	1380
-	1240B	E132		Motorsteuergerät	1320
-	1320	E132		Motorsteuergerät	1320
-	1320A	E132		Einspritzventil Zylinder 4	1334
-	1320B	E132		Einspritzventil Zylinder 3	1333
-	1320C	E132		Einspritzventil Zylinder 2	1332

-	1320D	E132		Einspritzventil Zylinder 1	1331
-	1320E	E132		Zündspule	1135
-	1320F	E132		Eintritts-Lambda-Sonde	1350
-	1320G	E132		Austritts-Lambda-Sonde : nicht bestimmt	1351
-	1320H	E132		Motorsteuergerät	1320

Kabelstrang 20 MOT (EW10J4S)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E125	1351P	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E125	
-	1351A	E125		Austritts-Lambda-Sonde : nicht bestimmt	1351
-	1351B	E125		Eintritts-Lambda-Sonde	1350
-					
E126	126P	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E126	
-	1240	E126		Elektrosteuerventil zur variablen Verteilung 1	1243
-	1355	E126		Elektroventil variable Ansaugluft	1296
-					
E132	1320P	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E132	
-	1255	E132		Heizwiderstand für Vergaser bzw. Drosselklappengehäuse	1270
-	1255A	E132		Heizwiderstand für Öldampfabsaugung 1	1273
-	1320A	E132		Einspritzventil Zylinder 4	1334
-	1320B	E132		Einspritzventil Zylinder 3	1333
-	1320C	E132		Einspritzventil Zylinder 2	1332
-	1320D	E132		Einspritzventil Zylinder 1	1331
-					
E163	1363P	Motorsteuergerät	1320	E163	
-	1363A	E163		Sensor Zylinderkennung	1115
-	1363B	E163		Ansaugluftdrucksensor	1312
-					
E731	1365P	Motorsteuergerät	1320	E731	
-	1365A	E731		Kontakt Begrenzung Fahrzeuggeschwindigkeit	7316
-	1365B	E731		Sensor Zylinderkennung	1115
-					
EM12A	MC12A	Masse	MC12	EM12A	
-	M1273	EM12A		Heizwiderstand für Öldampfabsaugung 1	1273
-	MC127	EM12A		Heizwiderstand für Vergaser bzw. Drosselklappengehäuse	1270
-	MC130	EM12A		Motorsteuergerät	1320
-	MC131	EM12A		Motorsteuergerät	1320

Kabelstrang 20 MOT (DV6TED4)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E120	1203P	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E120	
-	1060A	E120		Elektrosteuerventil Ladeluftvorwärmung 1	1361
-	1060B	E120		Elektrosteuerventil Ladeluftvorwärmung 2	1362
-	1203A	E120		Motorsteuergerät	1320
-	1203B	E120		Wasseranzeigefühler (Kraftstofffilter)	4050
-	1203C	E120		Luftmassenmesser	1310
-	1382	E120		Diesel-Einspritzpumpe	1208
-					
E135	1352P	Motorsteuergerät	1320	E135	
-	1352A	E135		Elektrosteuerventil Ladeluftvorwärmung 2	1362
-	1352B	E135		Elektrosteuerventil Ladeluftvorwärmung 1	1361
-	1352C	E135		Sensor Zylinderkennung	1115
-					
E403	4030P	Motorsteuergerät	1320	E403	
-	4030A	E403		Temperaturfühler Dieseldieselkraftstoff	1221
-	4030B	E403		Wasseranzeigefühler (Kraftstofffilter)	4050
-					
E410	1410P	Motorsteuergerät	1320	E410	
-	1410A	E410		Elektrosteuerventil Ladeluftvorwärmung 1	1361
-	1410B	E410		Elektrosteuerventil Ladeluftvorwärmung 2	1362
-					

EM12	MC12P	Masse	MC12	EM12	
-	M1150	EM12		Steuergerät Vorglühen mit Abschaltverzögerung	1158
-	M1276	EM12		Dieselvorwärmer	1276
-	MC80A	EM12		Klima-Kompressor	8020
-	MC80B	EM12		Klima-Kompressor	8020

Kabelstrang 20 MOT (DV6ATED4)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E120	1203P	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E120	
-	1060B	E120		Elektrosteuerventil Ladeluftvorwärmung 2	1362
-	1203A	E120		Motorsteuergerät	1320
-	1203B	E120		Wasseranzeigefühler (Kraftstofffilter)	4050
-	1203C	E120		Luftmassenmesser	1310
-	1382	E120		Diesel-Einspritzpumpe	1208
-					
E135	1352P	Motorsteuergerät	1320	E135	
-	1352A	E135		Elektrosteuerventil Ladeluftvorwärmung 2	1362
-	1352C	E135		Sensor Zylinderkennung	1115
-					
E403	4030P	Motorsteuergerät	1320	E403	
-	4030A	E403		Temperaturfühler Dieseldieselkraftstoff	1221
-	4030B	E403		Wasseranzeigefühler (Kraftstofffilter)	4050
-					
EM12	MC12P	Masse	MC12	EM12	
-	M1150	EM12		Steuergerät Vorglühen mit Abschaltverzögerung	1158
-	M1276	EM12		Dieselvorwärmer	1276
-	MC80A	EM12		Klima-Kompressor	8020
-	MC80B	EM12		Klima-Kompressor	8020

Kabelstrang 20 MOT (DW10BTED4)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E120	1203P	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E120	
-	1203A	E120		Motorsteuergerät	1320
-	1203B	E120		Motorsteuergerät	1320
-	1203C	E120		Motorsteuergerät	1320
-					
E120A	120	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E120A	
-	120A	E120A		Diesel-Einspritzpumpe	1208
-	120B	E120A		Elektrosteuerventil Vorwärmung Ansaugluft	1285
-	120C	E120A		Motordrehzahlsensor	1313
-	120D	E120A		Elektrosteuerventil Abgasrückführung + Drosselklappe	1263
-	120E	E120A		Wasseranzeigefühler (Kraftstofffilter)	4050
-	120F	E120A		Dieseldieselkraftstoff-Hochdruckregler	1322
-	120G	E120A		Ladedruckregelungs-Magnetventil	1233
-	120H	E120A		Elektroventil Kühlmittel proportional in das Thermostatgehäuse integriert	1293
-	120I	E120A		Elektrosteuerventil Wasser Entgasung	1291
-	120J	E120A		gesteuertes Thermostat (S2RE)	1380
-					
E128	1248P	Schalteinheit - Sicherungskasten Motorraum	PSF1	E128	
-	1248	E128		Dieselvorwärmer	1276
-	1251	E128		Heizwiderstand für Öldampfabsaugung 1	1273
-					
EM12A	MC12A	Masse	MC12	EM12A	
-	M1158	EM12A		Steuergerät Vorglühen mit Abschaltverzögerung	1158
-	MC127	EM12A		Dieselvorwärmer	1276
-	MC132	EM12A		Motorsteuergerät	1320
-	MC135	EM12A		Motorsteuergerät	1320
-	MC136	EM12A		Motorsteuergerät	1320
-	MC137	EM12A		Motorsteuergerät	1320
-	MC403	EM12A		Wasseranzeigefühler (Kraftstofffilter)	4050
-	ME128	EM12A		Heizwiderstand für Öldampfabsaugung 1	1273

Kabelstrang 22 MOT/C

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E320	1320	Motorsteuergerät	1320	E320	
-	1320A	E320		Einspritzventil Zylinder 1	1331
-	1320B	E320		Einspritzventil Zylinder 2	1332
-	1320C	E320		Einspritzventil Zylinder 3	1333
-	1320D	E320		Einspritzventil Zylinder 4	1334

Kabelstrang 46 HAB

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E107	1074P	Zentralschalteneinheit	BS11	E107	
-	1074A	E107		Regler Fahrersitzheizung	8331
-	1074B	E107		Regler Beifahrersitzheizung	8332
-					
E303	3003	Zentralschalteneinheit	BS11	E303	
-	3003D	E303		Untere Türleuchte vorn rechts	3045
-	3003G	E303		Untere Türleuchte vorn links	3040
-					
E618	6181E	Zentralschalteneinheit	BS11	E618	
-	6181F	E618		Schalter hinten für Scheibenheber hinten links	6100
-	6181G	E618		Schalter hinten für Scheibenheber hinten rechts	6105
-					
E620	6204P	Zentralschalteneinheit	BS11	E620	
-	6204A	E620		Einheit Schloss Fahrertür	6202
-	6204B	E620		Einheit Schloss Fahrertür	6207
-	6204D	E620		Türschloßeinheit hinten rechts	6217
-	6284G	E620		Türschloßeinheit hinten links	6212
-					
E625	6205P	Zentralschalteneinheit	BS11	E625	
-	6205A	E625		Einheit Schloss Fahrertür	6202
-	6205B	E625		Einheit Schloss Fahrertür	6207
-	6205C	E625		Türschloßeinheit hinten links	6212
-	6205D	E625		Türschloßeinheit hinten rechts	6217
-	6558A	E625		Gurtstraffer vorn links	6575
-	6558B	E625		Gurtstraffer vorn rechts	6576
-					
E655A	6558C	Gurtstraffer vorn links	6575	E655A	
-	6558D	E655A		Gurtstraffer vorn rechts	6576
-					
E655D	6553A	Modul Kopfairbag rechts	6551	E655D	
-	6553B	E655D		Modul Seitenairbag vorne rechts	6562
-					
E655G	6552A	Modul Kopfairbag links	6552	E655G	
-	6552B	E655G		Modul Seitenairbag vorne links	6563
-					
E811B	811B	Zentralschalteneinheit	BS11	E811B	
-	811	E811B		EM62 (76 VAR)	
-					
E904	9024P	Zentralschalteneinheit	BS11	E904	
-	9024F	E904		Steuergerät Einparkhilfe	7500
-	9024K	E904		Steuergerät Positionsspeicher Sitz + Außenspiegel	6301
-	9024M	E904		Steuergerät zur Kontrolle der seitlichen Stabilität	7550

Kabelstrang 46 HAB (Fortsetzung)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E905	9025P	Zentralschalteneinheit	BS11	E905	
-	9025F	E905		Steuergerät Einparkhilfe	7500
-	9025K	E905		Steuergerät Positionsspeicher Sitz + Außenspiegel	6301
-	9025M	E905		Steuergerät zur Kontrolle der seitlichen Stabilität	7550
-					
EM46A	MC46A	Masse	MC46	EM46A	
-	MC301	EM46A		Deckenleuchte vorne	3010
-	MC440	EM46A		Feststellbremsschalter	4400
-	MC507	EM46A		Regen-/Lichtsensor	5007
-	MC630	EM46A		Kontaktschalter Sicherheitsgurt Beifahrerseite	4731
-	MC631	EM46A		Kontaktschalter Sicherheitsgurt Fahrerseite	4731
-	MC644	EM46A		Automatisch abblendender Innenspiegel	6440
-	MC70A	EM46A		EM70 (60 P/C)	
-	MC755	EM46A		Steuergerät zur Kontrolle der seitlichen Stabilität	7550
-	MC841	EM46A		Relais Verstärker Autoradio	8419
-					
EM55	MC55P	Masse	MC55	EM55	

-	MC603	EM55		Türschloßeinheit hinten rechts	6217
-	MC71A	EM55		EM60/EM71 (65 P/P)	
-	MC800	EM55		Anzünder vorne	8100
-	MC810	EM55		12 V - Anschlußbuchse vorne	CP01
-	MC83A	EM55		EM83A (55 SGC)	
-	MC83B	EM55		EM83B (56 SGP)	
-					
EM60	MC60P	Masse	MC60	EM60	
-	MC087/MC06D/MC06G	EM60		Kennzeichenleuchte, rechts - Kennzeichenleuchte links	2633 - 2636
-	MC260	EM60		Heckleuchte links am Aufbau	2630
-	MC265	EM60		Heckleuchte rechts am Aufbau	2635
-	MC26D	EM60		Heckleuchte rechts am Aufbau	2635
-	MC302	EM60		Deckenleuchte hinten	3020
-	MC310	EM60		Beleuchtung links Kofferraum	3105
-	MC635	EM60		Kontaktschalter Sicherheitsgurt hinten rechts	4733
-	MC636	EM60		Kontaktschalter Sicherheitsgurt hinten links	4732
-	MC637	EM60		Kontaktschalter Sicherheitsgurt hinten rechts	4733
-	MC751	EM60		Steuergerät Einparkhilfe	7500
-	MC811	EM60		Relais Heckscheibenbeheizung	8115
-	MC811	EM60		Zeitrelais für Heckscheibenbeheizung	8116

Kabelstrang 50 P/B

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E810	8410T	Autoradio	8410	E810	
-	8410T	Sender / Empfänger Autotelefon	8480	E810	
-	8410A	E810		Hochtonlautsprecher vorne links	8440
-	8410B	E810		Türlautsprecher vorn Fahrerseite	8420
-					
E811B	8411T	Autoradio	8410	E811B	
-	8411T	Sender / Empfänger Autotelefon	8480	E811B	
-	8411A	E811B		Hochtonlautsprecher vorne links	8440
-	8411B	E811B		Türlautsprecher vorn Fahrerseite	8420
-					
E830A	8430T	Autoradio	8410	E830A	
-	8430T	Sender / Empfänger Autotelefon	8480	E830A	
-	8422A	E830A		Verstärker Autoradio	8408
-	8422B	E830A		Hochtonlautsprecher vorne rechts	8445
-	8430A	E830A		Hochtonlautsprecher vorne rechts	8445
-	8430B	E830A		Türlautsprecher vorn Beifahrerseite	8425
-	8430C	E830A		Sender / Empfänger Autotelefon	8480
-					
E831A	8431T	Autoradio	8410	E831A	
-	8431T	Sender / Empfänger Autotelefon	8480	E831A	
-	8423A	E831A		Verstärker Autoradio	8408
-	8423B	E831A		Hochtonlautsprecher vorne rechts	8445
-	8431A	E831A		Hochtonlautsprecher vorne rechts	8445
-	8431B	E831A		Türlautsprecher vorn Beifahrerseite	8425
-	8431C	E831A		Sender / Empfänger Autotelefon	8480
-					
E845	8454A	Verstärker Autoradio	8408	E845	
-	8454B	E845		Steuerteil Schaltung Antenne	8491
-	8454R	E845		Antennenverstärker	8406
-	8454T	E845		Sender / Empfänger Autotelefon	8480
-					
E846	8462	Freisprecheinrichtung	8492	E846	
-	8462A	E846		Autoradio	8410
-	8462B	E846		Autoradio	8410
-					
E849	8497A	CD-Wechsler	8415	E849	
-	8497B	E849		Sender / Empfänger Autotelefon	8480
-	8497P	E849		Steuerteil Schaltung Antenne	8491

Kabelstrang 50 P/B (Fortsetzung)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E904A	9024P	Zentralschalteinheit	BSI1	E904A	
-	9024	E904A		Freisprecheinrichtung	8492
-	9024A	E904A		Instrumenteneinheit	0004
-	9024B	E904A		Steuerteil ausgelagertes Kombiinstrument	4012
-					
E905A	9025P	Zentralschalteinheit	BSI1	E905A	
-	9025	E905A		Freisprecheinrichtung	8492
-	9025A	E905A		Instrumenteneinheit	0004

-	9025B	E905A		Steuerteil ausgelagertes Kombiinstrument	4012
-					
E907	9017P	Zentralschalteinheit	BS11	E907	
-	9017A	E907		Steuergerät Airbag und Gurtstraffer	6570
-	9017B	E907		Umschaltmodul (COM 2000)	CV00
-					
E908	9018P	Zentralschalteinheit	BS11	E908	
-	9018A	E908		Steuergerät Airbag und Gurtstraffer	6570
-	9018B	E908		Umschaltmodul (COM 2000)	CV00
-					
EB19	BE08T	Zentralschalteinheit	BS11	EB19	
-	BE08E	EB19		Autoradio	8410
-	BE08E	EB19		Sender / Empfänger Autotelefon	8480
-	BE08F	EB19		Umschaltmodul (COM 2000)	CV00
-	BE08H	EB19		Multifunktionsanzeige	7215
-					
EM51A	MC52P	Masse	MC50	EM51A	
-	MC004	EM51A		Instrumenteneinheit	0004
-	MC230	EM51A		Schalter Warnblinkanlage	2300
-	MC620	EM51A		Zentralverriegelungsschalter	6220
-	MC721	EM51A		Multifunktionsanzeige	7215
-	MC750	EM51A		Unterbrecherschalter Einparkhilfe	7515
-	MC755	EM51A		Schalter für die Verfolgung der seitlichen Bahn	7570
-	MC781	EM51A		Unterbrecherschalter Stabilitätskontrolle	7801
-	MC863	EM51A		Schalter Diebstahlwarnanlage	8603
-					
EM51B	MC52R	Masse	MC50	EM51B	
-	MC305	EM51B		Beleuchtung Ascher	3054
-	MC310	EM51B		Schalter für Handschuhkastenbeleuchtung	3110
-	MC401	EM51B		Steuerteil ausgelagertes Kombiinstrument	4012
-	MC720	EM51B		Lenkradwinkelsensor Multiplexsystem	7130
-	MCV00	EM51B		Modul Fahrerairbag	6565
-	MC806	EM51B		Bedieneinheit für Heizung/Lüftung/Klimaanlage (falls getrennt)	8025

Kabelstrang 50 P/B (Fortsetzung)

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
EM52B	ME52B	Masse	MC50	EM52B	
-	ME660	EM52B		Schalter für Leuchtweitenregulierung	6600
-	ME805	EM52B		Klima-Steuergerät	8080
-	ME849	EM52B		Freisprecheinrichtung	8492
-					
EV13	VE13P	Zentralschalteinheit	BS11	EV13	
-	265A	EV13		Zentralverriegelungsschalter	6220
-	265B	EV13		Schalter Diebstahlwarnanlage	8603
-	265C	EV13		Unterbrecherschalter Stabilitätskontrolle	7801
-	265D	EV13		Unterbrecherschalter Einparkhilfe	7515
-	265E	EV13		Schalter für die Verfolgung der seitlichen Bahn	7570
-	275	EV13		Schalter für Leuchtweitenregulierung	6600
-	VE13B	EV13		Bedieneinheit für Heizung/Lüftung/Klimaanlage (falls getrennt)	8025
-	VE13C	EV13		Beleuchtung Ascher	3054
-					
EX04	Z14P	Zentralschalteinheit	BS11	EX04	
-	Z14A	EX04		Instrumenteneinheit	0004
-	Z14B	EX04		Steuerteil ausgelagertes Kombiinstrument	4012
-	Z14C	EX04		Steuergerät Airbag und Gurtstraffer	6570
-	Z14D	EX04		Klima-Steuergerät	8080
-	Z14E	EX04		Freisprecheinrichtung	8492

Kabelstrang 55 SGC

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E755	7551	Steuergerät zur Kontrolle der seitlichen Stabilität	7550	E755	
-	7551A	E755		linker Summer der Kontrolle der seitlichen Stabilität	7559
-	7551B	E755		rechter Summer der Kontrolle der seitlichen Stabilität	7569
-					
EB37	BH37A	Sicherungskasten Innenraum	BF00	EB37	
-	BH37B	EB37		Steuergerät Positionsspeicher Sitz + Außenspiegel	6301
-	BH37C	EB37		Steuergerät Positionsspeicher Sitz +	6301

				Außenspiegel	
-					
EM63	MC633	Masse	6301	EM63	
-	MC633A	EM63		Steuergerät Positionsspeicher Sitz + Außenspiegel	6301
-	MC633B	EM63		Steuergerät Positionsspeicher Sitz + Außenspiegel	6301
-					
EM83A	MC83A	EM46A (46 HAB)		EM83A	
-	MC83C	EM83A		Regler Fahrersitzheizung	8331
-	MC83H	EM83A		Regelwiderstand Fahrersitzbeheizung	8302

Kabelstrang 55 SGC/C

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E630	6350A	Steuergerät Positionsspeicher Sitz + Außenspiegel	6301	E630	
-	6350B	E630		Motor Neigung Rückenlehne Fahrersitz	6350
-	6350C	E630		Motor Höhenverstellung Fahrersitz	6322
-					
E630A	630A	Steuergerät Positionsspeicher Sitz + Außenspiegel	6301	E630A	
-	630B	E630A		Motor Schiene Fahrersitz	6320
-	630C	E630A		E630B (55 SGC/C)	
-					
E630B	630C	E630A (55 SGC/C)		E630B	
-	630D	E630B		Motor Sitzfläche Fahrerseite	6316
-	630E	E630B		E630C (55 SGC/C)	
-					
E630C	630E	E630B (55 SGC/C)		E630C	
-	630F	E630C		Motor Höhenverstellung Fahrersitz	6322
-	630G	E630C		Motor Neigung Rückenlehne Fahrersitz	6350
-					
EM63A	MC63A	Steuergerät Positionsspeicher Sitz + Außenspiegel	6301	EM63A	
-	MC63C	EM63A		EM63B (55 SGC/C)	
-	MC63L	EM63A		Motor Schiene Fahrersitz	6320
-					
EM63B	MC63C	EM63A (55 SGC/C)		EM63B	
-	MC63D	EM63B		Motor Sitzfläche Fahrerseite	6316
-	MC63E	EM63B		EM63C (55 SGC/C)	
-					
EM63C	MC63E	EM63B (55 SGC/C)		EM63C	
-	MC63F	EM63C		Motor Höhenverstellung Fahrersitz	6322
-	MC63G	EM63C		EM63D (55 SGC/C)	
-					
EM63D	MC63G	EM63C (55 SGC/C)		EM63D	
-	MC63H	EM63D		Motor Neigung Rückenlehne Fahrersitz	6350
-	MC63K	EM63D		Motor horizontale Rückenstütze Fahrersitz	6358
-					
EM63E	MC63	Steuergerät Positionsspeicher Sitz + Außenspiegel	6301	EM63E	
-	MC631	EM63E		Motor Sitzfläche Fahrerseite	6316
-	MC632	EM63E		Motor Schiene Fahrersitz	6320
-	MC635	EM63E		Motor horizontale Rückenstütze Fahrersitz	6358

Kabelstrang 56 SGP

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
EM83B	MC83B	EM55 (46 HAB)		EM83B	
-	MC83D	EM83B		Regelwiderstand Beifahrersitzbeheizung	8303
-	MC83F	EM83B		Regler Beifahrersitzheizung	8332
-	MC83G	EM83B		Relais Einstellung Beifahrersitz	6365

Kabelstrang 60 P/C

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
EM70	MC70	EM46A (46 HAB)		EM70	
-	M3040	EM70		Untere Türleuchte vorn links	3040
-	M6032	EM70		Motor + Steuergerät sequentieller Fensterheber vorne Fahrerseite	6032

-	M6202	EM70		Einheit Schloss Fahrertür	6202
-	M6411	EM70		Außenspiegel links	6411

Kabelstrang 62 PR/G

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
EM72	MC72	EM46A (46 HAB)		EM72	
-	M6100	EM72		Schalter hinten für Scheibenheber hinten links	6100
-	M6132	EM72		Motor + Steuergerät Fensterheber hinten links	6132
-	M6212	EM72		Türschloßeinheit hinten links	6212

Kabelstrang 65 P/P

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
EM71	MC71	EM55 (46 HAB)		EM71	
-	M3040	EM71		Untere Türleuchte vorn rechts	3045
-	M6005	EM71		Schalter für Scheibenheber rechts an rechter Tür	6005
-	M6031	EM71		Motor + Steuergerät sequentieller Fensterheber vorne Beifahrerseite	6031
-	M6207	EM71		Einheit Schloss Fahrertür	6207
-	M6416	EM71		Spiegel rechts	6416

Kabelstrang 67 PR/D

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
EM73	MC72	EM55 (46 HAB)		EM73	
-	M6100	EM73		Schalter hinten für Scheibenheber hinten rechts	6105
-	M6132	EM73		Motor + Steuergerät Fensterheber hinten rechts	6131
-	M6212	EM73		Türschloßeinheit hinten rechts	6217

Kabelstrang 76 VAR

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
EM62	811D	E811B (46 HAB)		EM62	
-	811A	EM62		Heckscheibenheizung hoch	8122
-	811B	EM62		Heckscheibenheizung	8120
-					
EM82	MC60	Masse	MC60	EM82	
-	8102	EM82		Heckscheibenbeheizung	8120
-	8102A	EM82		Heckscheibenbeheizung	8120
-	8102B	EM82		Heckscheibenheizung hoch	8122
-	M2110	EM82		zusätzliche Bremsleuchte	2110
-	M5215	EM82		Heckscheibenwischermotor	5215
-	M5215	EM82		Heckscheibenwischermotor	5215
-	M6222	EM82		Einheit Kofferraumschloss	6222
-	M6282	EM82		Kontaktschalter Öffnen Kofferraum	6282
-	M6282	EM82		Kontaktschalter Öffnen Kofferraum	6282

Kabelstrang 97 DEP

Spleißung	Leitungs-Nr.	Anschluss 1	Gerätemarkierung	Anschluss 2	Gerätemarkierung
E751	7516A	Steuergerät Einparkhilfe	7500	E751	
-	7516B	E751		Abstandssensor hinten links aussen	7510
-	7516C	E751		Abstandssensor hinten links innen	7511
-	7516D	E751		Abstandssensor hinten rechts aussen	7512
-	7516E	E751		Abstandssensor hinten rechts innen	7513
-					
E752	7515A	Steuergerät Einparkhilfe	7500	E752	
-	7515B	E752		Abstandssensor hinten links aussen	7510
-	7515C	E752		Abstandssensor hinten links innen	7511
-	7515D	E752		Abstandssensor hinten rechts aussen	7512
-	7515E	E752		Abstandssensor hinten rechts innen	7513