

| код элемента | назначение | информация |
|--------------|------------|---|
| 0004 | null | панель приборов / / интеллектуальная панель приборов / |
| 1032 | null | блок защиты и управления различными видами электрического питания |
| 2405 | null | левый передний фонарь дневного освещения |
| 2406 | null | правый передний фонарь дневного освещения |
| 2630 | null | задний левый фонарь на кузове |
| 2633 | null | правый плафон подсветки регистрационного знака |
| 2635 | null | задний правый фонарь на кузове |
| 2636 | null | левый плафон подсветки регистрационного знака |
| BB00 | null | сервисная аккумуляторная батарея |
| BSI1 | null | интеллектуальный коммутационный блок (BSI1) |
| CV00 | null | подрулевой переключатель |
| E290A | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 290) |
| E917 | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917) |
| E918 | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918) |
| E934A | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934) |
| E935A | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935) |
| E938A | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 938) |
| E939A | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 939) |
| EM10C | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с) |
| EM11A | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 11A) |
| EM11C | null | соединение EM11C |
| EM11D | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 11) |
| EM55A | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 55A) |
| EM55B | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 55B) |
| EM60C | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 60C) |
| EM60D | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 60D) |
| EM70C | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 70C) |
| EM80A | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 80A) |
| MC10A | null | точка соединения с массой кузова номер 10A |
| MC10C | null | точка соединения с массой кузова номер 10C |
| MC11C | null | точка соединения с массой кузова номер 11 |
| MC46B | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC55A | null | точка соединения с массой кузова номер 55 |
| MC55B | null | точка соединения с массой кузова номер 55 |
| MC60C | null | точка соединения с массой кузова номер 60 |
| MC60D | null | точка соединения с массой кузова номер 60D |
| MC70A | null | точка соединения с массой кузова номер 70A |
| PSF1 | null | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке |