


автомобиль : EXPERT 4 (KR)		номер VIN: Z8TVEAHXVMM015576 / OPR : 16338	
область	силовой агрегат	функция	селективная каталитическая нейтрализация (SCR)
составные части			

принцип



код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
12B1	null	модуль насоса введения карбомида с датчиком уровня
12B4	null	инжектор карбамида
1320	null	компьютер управления двигателем
13C1	null	выходной датчик NOx
13C5	null	датчик температуры отработавших газов после и перед каталитическим нейтрализатором
7800	null	calculateur controle de stabilite
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BS11	null	интеллектуальный коммутационный блок (BS11)
E900A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E907	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 907)
E908	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 908)
E917	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E979	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 979)
E980	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 980)
ECC8	null	срачивание номер 8 "+" от замка зажигания", не защищенного предохранителем
EJ08	null	соединение "+" центрального переключателя мощности защищено предохранителем номер 08
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 11B)
EM11C	null	соединение EM11C
EM31B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 31B)
EM47A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC11B	null	точка соединения с массой кузова номер 11B
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47B	null	точка соединения с массой кузова номер 47B
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке