

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
2110	null	дополнительный фонарь стоп
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
2630	null	задний левый фонарь на кузове
2635	null	задний правый фонарь на кузове
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E917	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
EB06B	null	срачивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 06
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM60C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
EM70C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 70C)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC60C	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC70A	null	точка соединения с массой кузова номер 70A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке