



ПРОДУВКА : ПОДАЧА ТОПЛИВА К БЛОКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Оборудование

Приспособление	Номер	Обозначение
<div><p>[0172-Z] [BO-38185]</p></div> <p>Рисунок : E5AB2DТТ</p>	[0172-Z] [BO-38185]	Зажим для снятия хомутов типа CLIC
<div><p>[0194-T]</p></div> <p>Рисунок : E5AB0W9T</p>	[0194-T] (*)	набор заглушек
(*) Использовать обычное оборудование ремонтного цеха, если специальные инструменты недоступны		

2. Продувка

ПРИМЕЧАНИЕ : В случае выполнения ремонта блока дополнительного отопителя или системы подачи топлива в отопителю выполните операцию слива топлива из системы.




Рисунок : B1GI09ID

ПРИМЕЧАНИЕ : Положите емкость под трубку подачи топлива (2).

Снять хомут (1) ; С помощью приспособления [0172-Z / BO-38185].

Отсоедините и заглушите трубку питания топливом (2) ; С помощью приспособления [0194-T].

Запустить двигатель.

В течение приблизительно 15 секунд сливайте топливо.

Зажмите трубку подачи топлива (2) на расстоянии 30 мм от ее конца ; С помощью щипцов.

ВНИМАНИЕ : Не повредите трубку подачи топлива.

Присоедините трубку питания топливом (2).

Остановить двигатель.