



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
2630	null	задний левый фонарь на кузове
2635	null	задний правый фонарь на кузове
2670	null	передняя левая противотуманная фара
2675	null	передняя правая противотуманная фара
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CV00	null	подрулевой переключатель
E934A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E938A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E939A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 939)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 11A)
EM11C	null	соединение EM11C
EM11E	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 11)
EM55A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM55B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55B)
EM60C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
EM70C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 70C)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC55A	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC55B	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60C	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC70A	null	точка соединения с массой кузова номер 70A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке