

| код элемента | назначение | информация |
|--------------|------------|---|
| 0004 | null | панель приборов / / интеллектуальная панель приборов / |
| 1032 | null | блок защиты и управления различными видами электрического питания |
| 2520 | null | звуковой сигнал |
| BB00 | null | сервисная аккумуляторная батарея |
| BSI1 | null | интеллектуальный коммутационный блок (BSI1) |
| CV00 | null | подрулевой переключатель |
| E934A | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934) |
| E935A | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935) |
| E938A | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 938) |
| E939A | null | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 939) |
| EM10C | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с) |
| EM11A | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 11A) |
| EM11C | null | соединение EM11C |
| EM55A | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 55A) |
| EM55B | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 55B) |
| MC10A | null | точка соединения с массой кузова номер 10A |
| MC10C | null | точка соединения с массой кузова номер 10C |
| MC11C | null | точка соединения с массой кузова номер 11 |
| MC46B | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC55A | null | точка соединения с массой кузова номер 55 |
| MC55B | null | точка соединения с массой кузова номер 55 |
| PSF1 | null | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке |