

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : БЛОК СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДИСТАНЦИИ МЕЖДУ АВТОМОБИЛЯМИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Предварительная операция

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

2. Снятие




Рисунок : C5DGZ9PD

Снять декоративную накладку (1).




Рисунок : C5DGZ9RD

Снять гайки (2).
 Освободить блок системы контроля дистанции между автомобилями (3).
 Отсоедините разъем "а".
 Снять блок системы контроля дистанции между автомобилями (3).




Рисунок : C5DGZ8QD

Отпереть, затем открепить фиксаторы (4) ; С помощью маленькой плоской отвертки.
 Отсоединить от фиксаторов (4) блок системы контроля дистанции между автомобилями (3) (Вперед).
 Снять опору (5).

3. Установка

ПРИМЕЧАНИЕ : Заменить весь повреждённый фиксатор.

ВНИМАНИЕ : В случае замены блока помощи в соблюдении дистанции между автомобилями блок следует инициализировать ; С помощью диагностического прибора.

Выполните последовательность операций в порядке, обратном снятию.

4. Дополнительные операции

ВНИМАНИЕ : Выполнить необходимые операции после подключения сервисной аккумуляторной батареи .

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

Проверить :

- Крепление фиксаторов (4) на блоке системы контроля дистанции между автомобилями (3)
- Блокировку разъема "а" блока помощи в соблюдении дистанции между автомобилями (3)

Выполнить регулировку по высоте и горизонтали блока системы контроля дистанции ⓘ .

Проверить работу различного оборудования.