

СЛИВ - ЗАЛИВКА : ДВИГАТЕЛЬ

1. Слив масла с использованием отсасывающего устройства

Запрет сливать моторное масло с помощью отсасывающего устройства для всех бензиновых и дизельных двигателей, кроме двигателей, перечисленных в следующей таблице.

Слить масло из поддона. Испытания показали слабую эффективность отсасывающих устройств, в частности, из-за невозможности управлять положением наконечника трубки всасывания внутри масляного поддона.

ВНИМАНИЕ : Такой тип слива масла невозможно осуществить на двигателях, в которых он специально не предусмотрен ; В некоторых случаях в связи с особенностью формы масляного поддона остаточное количество масла слишком велико (примерно 1 литр).

Чтобы узнать количество моторного масла, необходимого для замены, и воспользоваться последними обновлениями, обратиться к методу "Значения для контроля и регулировки".

2. Список двигателей, позволяющих осуществлять слив масла с помощью отсасывающих устройств

Двигатель	Диаметр наконечников
DJ	16 мм
DK	16 мм
TUD5 - TUD5B	16 мм
XU10J4R	14 мм
XU10J4RS	14 мм
ES9J4 - ES9J4S	14 мм
TU5J4 - EC5	14 мм
XU7JP4	14 мм
DW8 - DW8B	14 мм
DW10TD - DW10A	14 мм
TU9 - TU9M - TU1 - TU1M - TU3 -TU3-2	14 мм
XU7JB	14 мм
EW10	14 мм
EW12	14 мм