

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ : СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬ-АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1. Соединение коробки передач (АТ8) с двигателем




Рисунок : B2CB04BD

Метка	Наименование	Момент затяжки
(1)	Соединение двигатель-коробка передач	5,5 дН.м

2. Соединение коробки передач (АТ6) с двигателем




Рисунок : B2CB064D

Метка	Наименование	Момент затяжки
(1)	Соединение двигатель-автоматическая коробка передач	5,5 дН.м

3. Соединение коробки передач (AMN8) с двигателем




Рисунок : B2CB01RD

Метка	Наименование	Момент затяжки
(1)	Соединение двигатель-автоматическая коробка передач	6 дН.м

4. Соединение коробки передач (ATN8) с двигателем

4.1. Двигатель DV




Рисунок : B2CB0ISD

Метка	Наименование	Момент затяжки
(1)	Соединение двигатель-автоматическая коробка передач	5,5 дН.м

4.2. Двигатель EP




Рисунок : B2CB0ITD

Метка	Наименование	Момент затяжки
(1)	Соединение двигатель-автоматическая коробка передач	5,5 дН.м

4.3. Двигатель EB




Рисунок : B2CB0IUD

Метка	Наименование	Момент затяжки
(1)	Соединение двигатель-автоматическая коробка передач	5,5 дН.м

5. Соединение коробки передач (eATN8) с двигателем




Рисунок : B2CB0LMD

Метка	Наименование	Момент затяжки
(1)	Соединение двигатель-автоматическая коробка передач	5,5 дН.м